

STEROWANIE

urządzenia przewodowe



STEROWANIE - urządzenia przewodowe

PRZEWODOWE 5/SC-FT, 5/UNI-FT

Sterowniki ścienne Smart Comfort i Universal Control

Sterownik Smart Comfort (5/SC-FT) jest bardzo łatwy w obsłudze. Różne tryby wentylacji mogą być ustawiane bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisku. Obejmuje to oczywiście tryb kontroli wilgotności i temperatury zalecany w ciągłej pracy. W tym trybie wentylacji system pracuje szczególnie efektywnie i utrzymuje klimat w pomieszczeniu na optymalnym poziomie. Smart Comfort jest w stanie kontrolować wszystkie typy wentylatorów 12V od LUNOS..

Dzięki Universal Control (5/UNI-FT) wszystko może być kontrolowane automatycznie. W standardzie jednostka ta jest wyposażona w kontrolę wilgotności i temperatury oraz moduł opóźnienia i może być również przełączana w tryb letni. Universal Control to wielofunkcyjny sterownik 12V, który można obsługiwać za pomocą prostego, dwubiegunowego przełącznika.



5/SC-FT
(sterownik ścienny)



5/UNI-FT
(sterownik ścienny)

Funkcje i cechy:

- Automatyczna kontrola wilgotności, intensywna wentylacja, redukcja nocna i wentylacja letnia mogą być ustawiane za pomocą przycisków
- Możliwość ustawiania czterech różnych dolnych wartości granicznych zakresu wilgotności
- Funkcje ochrony przed wilgocią i mrozem
- Sterowanie Universal 5/UNI-FT
- Sterownik dla e², e⁶⁰ i RA15-60

Funkcje i cechy:

- Automatyczna kontrola wilgotności
- Ustawiane trzy różne zakresy kontroli wilgotności
- Kontrola manualna za pomocą przełącznika szeregowego (czterostopniowego)
- Zintegrowany czas opóźnienia z pracą w interwałach
- Możliwość podłączenia modułu radiowego

SMART COMFORT i UNIVERSAL CONTROL

STEROWANIE

urządzenia przewodowe

Opcje łączenia dla 5/SC-FT - Smart Comfort

Typ:	Wyświetlacz kodujący	Opis funkcji	Funkcje dodatkowe
RA 15-60	●●●●	Przełączanie czterostopniowe 15/30/45/60 m ³ /h, wyłączenie	Funkcje specjalne
e²/ e²neo	●○○○	Przełączanie czterostopniowe 15/20/30/38 m ³ /h, wyłączenie	Funkcje specjalne
e²neo	○○○○	Przełączanie czterostopniowe 5/15/30/38 m ³ /h, wyłączenie	Funkcje specjalne
e²short	○○●○	Przełączanie czterostopniowe 15/20/30/38 m ³ /h, wyłączenie	Funkcje specjalne
e²mini	○○○●	Przełączanie czterostopniowe 5/10/15/20 m ³ /h, wyłączenie	Funkcje specjalne
e⁶⁰	●●●○	Przełączanie trzystopniowe 5/10/20 m ³ /h, wyłączenie	Funkcje specjalne, wywiew 45 m ³ /h

Opcje łączenia dla 5/UNI-FT - Universal Control

Typ:	Przełącznik kodujący	Opis funkcji	Funkcje dodatkowe
RA 15-60	0	Przełączanie czterostopniowe 15/30/45/60 m ³ /h, wyłączenie	-
e²/ e²neo	3	Przełączanie trzystopniowe 15/30/38 m ³ /h, wyłączenie	Wentylacja letnia
e²neo	6	Przełączanie czterostopniowe 5/15/30/38 m ³ /h	Wentylacja letnia
e²short	7	Przełączanie trzystopniowe 15/30/38 m ³ /h, wyłączenie	Wentylacja letnia
e²mini	8	Przełączanie trzystopniowe 5/10/20 m ³ /h, wyłączenie	Wentylacja letnia
e⁶⁰	B	Przełączanie trzystopniowe 5/10/20 m ³ /h	Wentylacja letnia, wywiew 45 m ³ /h

Dane techniczne

Typ:	Urządzenie	Wbudowane czujniki	Współpracuje z urządzeniami
5/SC-FT	Sterownik uniwersalny Smart Control	Wilgotności, temperatury	Wszystkie urządzenia 12V LUNOS: Ne ^{xt} , e ⁶⁰ (max 5 szt.), e ² (max 10 szt.), SilventoEC, RA 15-60 (max 2 szt.) (liczba zależna od mocy dodatkowego zasilacza)
5/UNI-FT	Podstawowy sterownik uniwersalny Uniwersal Control	Wilgotności, temperatury Dodatkowe wejście 0-10V np. dla współpracy z TAC	Wszystkie urządzenia 12V LUNOS: Ne ^{xt} , e ⁶⁰ (max 5 szt.), e ² (max 10 szt.), SilventoEC, RA 15-60 (max 2 szt.) (liczba zależna od mocy dodatkowego zasilacza)